

Instruction

Items included in the package:

- Doorbell button (1 x A23 battery included)
- Clock (Battery not included)
- Before you use the doorbell button -
Pull out the battery insulator.
(Refer to diagram 1).




Diagram 1

Replace the "A23" battery when necessary
(Alkaline batteries are recommended).

Be sure that the (+) positive and (-) negative terminals correctly match with the symbols on the battery compartment.

Instructions:

- 1) Open the battery cover and insert four 1.5 volt "AA" batteries (Alkaline batteries are recommended) in the battery compartment (Refer to Diagram 1). Be sure that the (+) positive and (-) negative terminals correctly match with the symbols on the battery compartment. The battery should be replaced every year. (Refer to Diagram 2).
- 2) Set hands to correct time by rotating the hand set knob on the rear of the movement.

Diagram 2





Diagram 3



- 3) Press the Music button for different choices of the doorbell music (Refer to Diagram 2).
- 4) Put the doorbell button on the wall at the entrance of your house and hang the clock in a close proximity to the doorbell button.
- 5) Alternatively, you may use the clock as a table clock with the stand at the back of the clock (Refer to Diagram 3).
- 6) When something blocks in between the doorbell button and the clock, it may disrupt the wireless doorbell signal.
- 7) The LED light will flash and the doorbell will ring when your visitors press the button.

Instrucción

Artículos incluidos en el paquete:

- Botón del timbre
- Reloj (sin baterías)
- Antes de usar el botón de timbre:
Remueva el aislador de la batería
(véase diagrama 1).

Reemplace la batería "A23" cuando sea necesaria (se recomienda baterías alcalinas).

Asegúrese que los lados positivos (+) y negativos (-) conjunten con las señales adentro del compartimiento de batería.




diagrama 1

Instrucciones:

- 1) Abra la cubierta de las baterías e instale en el compartimiento de batería (véase diagrama 1) 4 baterías "AA" de 1.5 voltaje (se recomienda baterías alcalinas). Asegúrese que los lados positivos (+) y negativos (-) conjunten con las señales adentro del compartimiento de batería. (véase diagrama 2).
- 2) Para ajustar la hora correcta del reloj dale vuelta al botón de aguja en la parte de atrás del reloj.

diagrama 2





diagrama 3



- 3) Presione el botón de música para diferentes opciones de música para el timbre (véase diagrama 2)
- 4) Instale el botón de timbre en la entrada de su casa y cuelgue el reloj en proximidad cercana del botón de timbre.
- 5) También puede usar el reloj como reloj de mesa usando los pies que se encuentran en la parte de atrás del reloj (véase diagrama 3)
- 6) La señal sin alambres puede ser interrumpida si un objeto obstruye la área en medio del botón del timbre y el reloj.
- 7) Cuando sus visitantes presionen el botón de timbre una luz LED destellará y el timbre sonará.

Mode d'emploi

Éléments inclus:

- Bouton de sonnette (1 x A23 batterie incluse)
- Horloge (batterie non incluse)
- Avant d'utiliser le bouton de sonnette -
Retirez l'isolateur de la batterie.
(Voir le schéma 1).




schéma 1

Remplacer la batterie "A23" si nécessaire (piles alcalines sont recommandées). Assurez-vous que le positif (+) et (-) bornes négatives correspondent correctement avec les symboles du compartiment de la batterie.

Instructions:

- 1) Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez quatre piles 1,5 V "AA" (piles alcalines sont recommandées) dans le compartiment de la batterie (voir le schéma 1). Assurez-vous que le positif (+) et (-) négatif correspondent correctement avec les symboles du compartiment de la batterie. La batterie doit être remplacée chaque année. (voir le diagramme 2).

- 2) Mettre les mains à l'heure voulue en tournant le bouton à l'arrière du mouvement.

schéma 2





schéma 3



- 3) Appuyez sur le bouton de musique pour choisir la musique de la sonnette (voir le diagramme 2).

- 4) Mettez le bouton de sonnette sur le mur de l'entrée de votre maison et accrocher l'horloge à proximité du bouton de sonnette.

- 5) Vous pouvez également utiliser l'horloge comme une horloge de table avec le support à l'arrière de l'horloge (voir le diagramme 3).

- 6) Si quelque chose obstrue le signal entre le bouton de sonnette et l'horloge, il peut perturber le signal de sonnette sans fil.

- 7) La lumière DEL clignotera et la sonnette va sonner lorsque vos visiteurs appuieront sur le bouton.



Imprimé en Chine



Impreso en China



Printed in China