

## INSTRUCTION

1) Insert one 1.5 volt "AA" battery (Alkaline Batteries are recommended) in the battery compartment. Be sure that the (+) positive and (-) negative terminals correctly match with the symbols on the battery compartment. The battery should be replaced every year.

Set hands to correct time by rotating the hand set knob on the rear of the movement.

Set hands to correct time by rotating the hand set knob on the rear of the movement.

2) Attach pendulum on to pendulum hanger.

3) Release the pendulum hanger.

4) Gently push pendulum to swing

### Remarks :

*Please avoid placing the instrument exposed to direct sunlight for extended period of time as this will affect the functionality and the outlook of Your new time piece.*

When your clock starts to lose time, please replace the battery. Failing to remove old batteries can damage your clock. Should your clock experience any problems within the warranty period, please call 888.346.9544 for assistance. Please do not return your clock to the store.



Printed in China

## Instrucción

1) Coloque una batería "AA" de voltaje 1.5 (se recomienda que sean alcalinas) adentro del compartimiento de batería. Asegúrese de que el terminal positivo (+) y negativo (-) coincidan con los gráficos en el compartimiento de la batería. La batería debe cambiarse cada año. Gire el botón de hora en la parte atrás del reloj para ajustar las agujas a la hora apropiada.

2) Ate el péndulo al gancho.

3) Suelte el gancho del péndulo.

4) Con cuidado, empuje el péndulo para que oscile.

### Observaciones:

*Por favor evite colocar su nuevo reloj en un lugar expuesto al sol de manera directa y por periodos largos, dado que esto afectaría su funcionamiento e imagen.*

Cuando el reloj comience a perder el tiempo, sustituya la batería. Al no remover las pilas usadas/viejas puede dañar su reloj. En caso de que el reloj tiene algún problema dentro del periodo de garantía, por favor llame al 888.346.9544 para obtener ayuda. Por favor, no devolver el reloj a la tienda.



Impreso en China

## Mode d'emploi

1) Pile: Installer une pile AA (1.5v) dans le compartiment du mouvement (pile alcaline recommandée) en respectant les polarités indiquées.

Note: La pile doit être remplacée chaque année.

Réglage: Régler l'horloge en tournant le bouton de réglage situé sur le mouvement (réglage dans le sens des aiguilles).

2) Attachez le pendule à la suspension.

3) Relâchez le support pendulaire.

4) Poussez doucement le pendule pour balancer

### Remarques :

*Évitez de placer l'appareil de façon à l'exposer à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, cela nuit à la fonctionnalité et l'apparence de votre nouvelle horloge.*

Lorsque votre horloge commence à perdre du temps, s'il vous plaît remplacer la batterie. Ne pas retirer les anciennes piles peut endommager votre horloge. Si votre horloge a des problèmes au cours de la période de garantie s'il vous plaît appelez 888.346.9544 pour obtenir de l'aide. S'il vous plaît ne pas retourner votre horloge à la boutique.



Imprimé en Chine